




1. 先按下對拷機右下角的電源開關。




4. 然後依序將空片放置於下面的光碟機，並按下收片鈕。




2. 按下開關後約等 20 秒讓它完成開機程序，此時拖盤會全部打開。



5. 等空片都放入後，再按下控制面版的「**COPY**」按鈕，等完成後，機器會將把所有光碟拖盤退出。



3. 將母片放置最上面那台光碟機，然後按下收片鈕。



6. 使用完畢後，將所有光碟機拖盤收入後，再按下**電源鈕**關閉電源。

